



PRENSA ECOMAL MANUAL A GAS

MANUAL DE OPERACIÓN



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio, ya sea impreso electrónico; sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor.

PRENSA ECOMAL MANUAL A GAS

MANUAL DE OPERACIÓN

ÍNDICE

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD.....	4
PRECAUCIÓN.....	5
INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN.....	6

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de lesiones leer adecuadamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas a continuación puede causar descargas eléctricas, incendios, lesiones corporales graves, mutilaciones, así como daños a la máquina.

A. SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO.

- *Mantener el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas abarrotadas u oscuras propician accidentes.
- *No accionar el equipo sin antes revisar todas las conexiones de gas con agua y jabón, para asegurarse que no exista alguna fuga que pueda causar una explosión.
- *Mantener alejados a los niños, clientes y personal ajeno a la empresa del funcionamiento eléctrico o mecánico del equipo.
- *Se recomienda tener un espacio mínimo de un metro alrededor de la máquina por seguridad y trabajo satisfactorio.

B. SEGURIDAD PERSONAL

- *No operar el equipo si se encuentra cansado, bajo el efecto de alcohol o drogas.
- *Usar vestimenta adecuada, no usar ropa holgada, ni collares, aretes, relojes, si tiene cabello largo usar cofia para mantenerlo recogido.
- *No subirse a la estructura de la máquina por ningún motivo, pueden ocurrir caídas o lesiones.
- *Evitar el uso de audífonos, celulares o algún otro equipo que funcione como distractor para el operador.
- *Hacer uso correcto del equipo de protección personal si se va a realizar algún mantenimiento a la máquina.
- *Si se realiza algún cambio de modelo o componente del equipo ya sea, eléctrico, mecánico o gas se debe de desenergizar, cortar suministro de gas y detener la máquina por completo para evitar accidentes.
- *Mantener las extremidades alejadas de todas las partes en movimiento.

PRENSA ECOMAL MANUAL A GAS MANUAL DE OPERACIÓN

PRECAUCIÓN

La siguiente simbología señala las medidas de seguridad que se deben de tener antes y después de poner en marcha el equipo.



PELIGRO CALIENTE Algunas partes de la máquina se encuentran calientes al estar en operación.



RIESGO DE APLASTAMIENTO Mantener las manos alejadas de la prensa de leva cuando esté en funcionamiento.

PRENSA ECOMAL MANUAL A GAS MANUAL DE OPERACIÓN



1

Conectar equipo a toma de gas.



2

Verificar que las perillas del comal y prensa estén bien cerradas. Proceder a abrir llave de paso de gas.



3

Encender mechero de placa superior y regular flama con la perilla.



4

Encender mechero de placa inferior y regular flama con la perilla.



5

Encender quemador de comal.




6

Esperar 5 minutos para el calentamiento de placas y comal.

PRENSA ECOMAL MANUAL A GAS MANUAL DE OPERACIÓN



7 Verificar temperatura de placas con un textal.



8 Abrir las placas girando la placa hacia la derecha para que el textal caiga.



9 Ajustar grosor de tortilla en parte inferior girando las perillas sólo si es necesario.



10 Ajustar grosor de tortilla en parte superior girando las perillas sólo si es necesario.



11 Comenzar con la producción.

En caso que la masa se pegue y no deslice, dejar más tiempo en calentamiento las placas de aluminio.
No dejar residuos de masa en las placas.