



COMAL TRADICIONAL

MANUAL DE OPERACIÓN



Queda prohibida la reproducción total o parcial de este manual por cualquier medio, ya sea impreso electrónico; sin contar con la autorización previa, expresa y por escrito del autor.

COMAL TRADICIONAL

MANUAL DE OPERACIÓN

ÍNDICE

| | |
|---|---|
| INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD..... | 4 |
| PRECAUCIÓN..... | 5 |
| INSTALACIÓN DE GAS..... | 6 |
| COMPONENTES..... | 7 |
| INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN..... | 7 |
| LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO..... | 7 |

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Para reducir los riesgos de lesiones leer adecuadamente todas las instrucciones. El incumplimiento de las instrucciones señaladas a continuación puede causar incendios, lesiones corporales graves así como daños a la máquina.

A. SEGURIDAD EN EL ÁREA DE TRABAJO.

- *Mantener el área de trabajo limpia e iluminada. Las áreas abarrotadas u obscuras propician accidentes.
- *No accionar el equipo sin antes revisar todas las conexiones de gas con agua y jabón, para asegurarse que no exista alguna fuga que pueda causar una explosión.
- *Se recomienda tener un espacio mínimo de un metro alrededor de la máquina por seguridad y trabajo satisfactorio.

B. SEGURIDAD PERSONAL

- *No operar el equipo si se encuentra cansado, bajo el efecto de alcohol o drogas.
- *Usar vestimenta adecuada, no usar ropa holgada, ni collares, aretes, relojes, si tiene cabello largo usar cofia para mantenerlo recogido.
- *No subirse a la estructura de la máquina por ningún motivo, pueden ocurrir caídas o lesiones.
- *Evitar el uso de audífonos, celulares o algún otro equipo que funcione como distractor para el operador.
- *Hacer uso correcto del equipo de protección personal si se va a realizar algún mantenimiento a la máquina.
- *Si se realiza algún cambio de modelo o componente del equipo se debe de desenergizar, cortar suministro de gas por completo para evitar accidentes.

COMAL TRADICIONAL

MANUAL DE OPERACIÓN

PRECAUCIÓN

La siguiente simbología señala las medidas de seguridad que se deben de tener antes y después de poner en marcha el equipo.



PELIGRO CALIENTE Algunas partes de la máquina se encuentran calientes al estar en operación.

COMAL TRADICIONAL


MANUAL DE OPERACIÓN

INSTALACIÓN DE GAS

En la salida del tanque del gas deberá ser instalado un regulador de alta presión, con manómetro, para así verificar la correcta presión de suministro, la tubería empleada para la conexión es de $\frac{1}{2}$ " de diámetro, ya sea de cobre tipo L o de tubo negro calibre 40.

La longitud de la tubería no debe exceder los 10 metros, desde la salida del tanque de gas.

Se debe de instalar una tuerca unión entre la llave de paso y el regulador de baja presión.




| INSTALACIÓN DE GAS | |
|--------------------|---|
| A | Regulador alta 10-080 ó 2403 |
| B | Llave de paso a 1.5m (altura) |
| C | Tubería galvanizada 1/2" Tubería de cobre 3/4" gas LP. |
| D | Regulador 2403 |
| E | Llave de paso |

COMAL TRADICIONAL

MANUAL DE OPERACIÓN

COMPONENTES



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

ADVERTENCIA: Tenga cuidado con la superficie del comal, puesto que se encuentra caliente y puede causar quemaduras.

1. Realizar la conexión del comal al suministro de gas.
2. Encender los quemadores.
3. Dejar que el comal alcance una temperatura óptima para su uso.
4. Una vez terminada la tarea, apagar los quemadores.

ADVERTENCIA: cerrar las llaves de paso y control, cuando se termine o se detenga el proceso.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

Limpie la máquina antes y después de usarla.

La duración de las refacciones dependerá del mantenimiento preventivo y cuidado que se tenga de la máquina. Mientras más frecuente se haga el mantenimiento, más durarán las refacciones.